

# Duftspender IdealProg

## Bedienungsanleitung



Die Programmierung des automatischen Duftspenders Prodifa Idéal Prog erfolgt über das LCD-Display und die Bedientasten. Das Gerät nutzt in der Regel 2x oder 4x AA-Batterien (1,5 V) und Dosen à 250 ml.

### Vorbereitung

- 1. Öffnen:**  
Entriegeln Sie das Gerät an der Unterseite mit dem speziellen Schlüssel.
- 2. Batterien einlegen:**  
Setzen Sie die Batterien polrichtig in das Batteriefach ein.
- 3. Spray einsetzen:**  
Legen Sie die Duftdose so ein, dass die Sprühdüse nach unten zeigt und setzen Sie das Gehäuse wieder zusammen.



### Schritt-für-Schritt-Programmierung

- 1. Modus-Taste (Mode / Menü):**  
Hier wechseln Sie zwischen Uhrzeit, Wochentagen, Startzeit, Endzeit und Sprühintervall.
- 2. Plus/Minus (+ / -):** Zum Ändern der Werte.
- 3. OK-Taste (Set):** Zum Bestätigen der Eingaben.

### Die Programmierung umfasst in der Regel folgende Menüpunkte in dieser Reihenfolge:

- 1. Uhrzeit einstellen:**  
Drücken Sie die Mode/Set-Taste, bis die Stundenanzeige blinkt. Nutzen Sie die + / - Tasten, um die aktuelle Stunde einzustellen, bestätigen Sie mit OK. Verfahren Sie ebenso mit den Minuten und bestätigen Sie erneut.
- 2. Aktueller Wochentag:**  
Wählen Sie mit + / - den Wochentag (z.B. Montag bis Sonntag) und bestätigen Sie.
- 3. Betriebszeiten:**  
Stellen Sie die Uhrzeit ein, ab wann das Gerät sprühen soll (z.B. 08:00 Uhr), und wann es aufhören soll (z.B. 18:00 Uhr).
- 4. Sprühintervall / Zyklus:**  
Wählen Sie aus, an wie vielen Tagen die Dose halten soll (übliche Intervalle sind alle 35, 65 oder 95 Tage). Die Frequenz zwischen den Sprühstößen lässt sich meist ebenfalls regulieren (z.B. alle 7,5 / 15 / 30 / 45 Minuten).

Hinweis: Wenn das Gerät rot blinkt, ist die Kartusche leer. Die Programmierung bleibt auch beim Batteriewechsel in der Regel für kurze Zeit gespeichert.